



Macintosh® Naslagkaart



Macintosh® Naslagkaart

■ Toetsenbord-equivalenten in de Finder

In het Archief-menu

- ⌘ N Een nieuwe map aanmaken
- ⌘ O Een geselecteerd symbool openen
- ⌘ W Het actieve venster sluiten
- ⌘ I Informatie oproepen over geselecteerde symbolen (met de mogelijkheid om documenten en programma's te beveiligen en weer toegankelijk te maken)
- ⌘ D Geselecteerde symbolen dupliveren
- ⌘ E Een geselecteerde 3.5-inch schijf verwijderen

In het Wijzig-menu

- ⌘ Z De laatste bewerking/wijziging ongedaan maken
- ⌘ X Iets in het klembord zetten
- ⌘ C Iets naar het klembord kopiëren
- ⌘ V Iets vanuit het klembord in een document plakken
- ⌘ A De gehele inhoud van het actieve venster selecteren

■ Werken met vensters

Alle vensters op het bureaublad sluiten.

Houd de Option-toets ingedrukt terwijl u 'Sluit' uit het Archief-menu kiest of in het sluitvak van het actieve venster klikt.

Een niet-actief venster verplaatsen zonder het actief te maken.

Houd de ⌘ -toets en ingedrukt versleep het venster aan de titelbalk.

Een venster dat zich achter andere vensters bevindt, actief maken.

Klik dubbel op het grijze schijf- of mapsymbool van het venster.

Alle symbolen in het actieve venster recht onder en naast elkaar zetten.

Houd de Option-toets ingedrukt en kies 'Ruim op' uit het Speciaal-menu.

Alle vensters sluiten op het moment dat u vanuit een programma naar de Finder terugkeert.*

Houd de Option-toets ingedrukt en kies 'Stop' uit het Archief-menu.

Geneste mappen openen zonder het bureaublad vol vensters te zetten.*

Houd de Option-toets ingedrukt terwijl u het symbool van het gewenste document of programma zoekt en opent. Wanneer u naar de Finder terugkeert, zijn alle mappen die u hebt geopend, weer gesloten.

*Alleen mogelijk als de MultiFinder™ is uitgeschakeld.

■ Iets weggooien zonder dat een waarschuwingsbericht verschijnt

Een programma of een beveiligd document weggooien zonder dat er een waarschuwingsbericht op het scherm verschijnt.

Houd de Option-toets ingedrukt en sleep het symbool van het programma of het beveiligde document naar de prullenmand.

■ Werken met de MultiFinder

De MultiFinder bij het opstarten tijdelijk uitschakelen.

Houd de  -toets ingedrukt en start (of herstart) de computer. Blijf de toets indrukken totdat de menubalk verschijnt.

Van het ene geopende programma naar het andere gaan

- Kies het gewenste programma uit het Apple-menu
- Klik in het niet-actieve venster van het programma
- Klik dubbel op het grijze symbool van het programma
- Klik op het kleine symbool rechts in de menubalk om alle geopende programma's achter elkaar te laten verschijnen

■ 3.5-inch schijven verwijderen

Een schijf uit de eerste schijfseenheid verwijderen

 -Shift-1

Een schijf uit de tweede schijfseenheid verwijderen

 -Shift-2

Een schijf uit de derde schijfseenheid verwijderen.

 -Shift-0

Een geselecteerde schijf verwijderen

-  -E
- Kies 'Schijf eruit' uit het Wijzig-menu
- Sleep het schijfsymbool naar de prullenmand (Het schijfsymbool verdwijnt nu van het scherm en alle vensters van de schijf worden gesloten.)

Schijven verwijderen vanuit de informatievensters 'Open', 'Bewaar' of 'Bewaar als'.

Klik op 'Andere schijf' totdat de naam van de schijf boven de knoppen verschijnt en klik op 'Schijf eruit'.

Alle schijven uit de interne en de externe schijfseenheden verwijderen.

Kies 'Zet uit' uit het Speciaal-menu.

■ Afdrukken

Een printopdracht annuleren

 -(punt)

Van het huidige scherm een MacPaint document maken, dat vervolgens kan worden afgedrukt.*

 -Shift-3. Het document wordt op de opstartschijf gezet. U kunt maximaal 10 documenten maken (Scherm0 tot en met Scherm9). Daarna moet u de schermen een andere naam geven.

De inhoud van een actief venster afdrukken op een ImageWriter.*

 -Shift-4

De inhoud van het gehele scherm afdrukken op een ImageWriter.*

Druk CapsLock in en druk vervolgens op  -Shift-4.

*Op de Macintosh II is dit alleen mogelijk in de twee-kleurenmodus. (Geef het aantal kleuren of grijstinten op via 'Monitors' in het Regelpaneel.)

©Apple Computer, Inc., 1988
20525 Mariani Avenue
Cupertino, CA 95014
(408) 996-1010

Apple, het Apple logo, ImageWriter en
Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken
van Apple Computer, Inc.

Finder en MultiFinder zijn handelsmerken
van Apple Computer, Inc.

MacPaint is een geregistreerd handelsmerk van Claris Corporation.

N031-0156-A